



SVK:n kalastusohjaajille ja muille tapahtumajärjestäjille

## Akkukairan käyttö SVK:n leireillä ja muissa tapahtumissa

Jäällä järjestettävässä toiminnassa tulee aina ottaa huomioon osallistujien turvallisuus. Nuorten opastaminen ja käytännön kalastus on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa kenellekään. Toiminnasta vastuussa on järjestäjä, joten kaikkien ohjaajien on ymmärrettävä ja noudatettava ohjeistusta, joka heille annetaan. Jos tapahtumasta laaditaan turvallisuussuunnitelma, sisällytetään siihen ohjeet akkukairaa koskevista säännöistä.

### Akkukairan käyttö

- Käytä ainoastaan apukahvallista konetta.
- Varmista, että kairan adapteri on tukevasti kiinni kairassa.
- Kiristä ja kiinnitä porakone kairaan käsin, ilman akkua.
- Kairaa aina kahdella kädellä, peukalo apukahvan yläpuolella. Pidä kaira riittävän kaukana itsestäsi.
- Seiso tukevasti. Liukkaalla jäällä käytä liukuesteitä.
- Huolehdi aina, että hanskat, rukkaset ym. käsineet tai muut vaatteet eivät ole kosketuksissa akkukoneen karaan, kairan adapteriin, eikä itse kairaan.
- Lukitse porakoneen kytkin (keskiasento), kun et käytä konetta.
- Poista akku käytön jälkeen lasten ja nuorten tapahtumissa. Älä anna osallistujien käyttää porakoneeseen liitettyä kairaa.
- Siirryttäessä jäälle tai pois jäältä, ota akku irti koneesta, ja pidä teräsuoja paikallaan.
- Poista ja laita kairan teräsuoja ilman akkua.
- Kairaa kaira jäähän pystyyn käytön jälkeen.
- Tutustu akkukoneen ominaisuuksiin ennen sen käyttöönottoa.
- Käytä aina ehjiä ja yhteensopivia sekä tähän tarkoitukseen tarkoitettuja laitteita (kaira, adapteri, porakone).
- Kertaa ohjeistus tapahtuman muiden ohjaajien/järjestäjien kanssa ennen tapahtumaa.