

Pilkkivavan valmistus

Pilkkivavasta voi tehdä juuri omaan käteen sopivan. Voit valita joko tavallisen tai morrivavan tärpinilmaisimella olevan kärkiosan.

Tarvikkeet:

- balsaa
- puukko
- hiomapaperia
- liimaa (epoksiliima on parasta tähän käyttöön)
- porakone ja 2-3 eri paksuista terää
- valmis siimapuola (esim. Karismax, tms.)
- vavan kärki
- sopivaa siimaa



1. piirrä siimapuolaa apuna käyttäen haluttu malli balsaan. Voit katsoa mallia jostain valmiista pilkkivavasta (kuva 1.)

2. sahaa ylimääräiset osat pois. Hio lopuksi hiomapaperilla.

3. poraa reikä siimapuolan kiinnitysruuvia varten, ruuvien paksuisella terällä. (kuva 2.) Jos ruuvien pituus ei riitä, tee kahvan ulkopuolelle ruuvien kannan kokoisella terällä upotus. Varo poraamasta liian syväälle!

4. kiinnitä siimapuola kiinni vavan kahvaan. Tässä kannattaa käyttää lisäksi myös epoksiliimaa. Tarkista ennen liimausta kaikkien osien sopivuus ja toimivuus.

5. poraa kahvan päähän noin 2cm syvä reikä vavan kärjen tyviosan paksuisella terällä. Liimaa vavan kärki kiinni epoksiliimalla. (kuva 3.) Tarkista, että kärkeleikki jää oikeaan linjaan kahvaosan kanssa.

6. lisää siimapuolalle siimaa, sido pilkki kiinni ja valmista on!

