

Heittoliina

Tarvikkeet:

- 0,5 tai 0,7 litran muovipullo
- Porakone ja poran terä
- 2–4 metalliprikkaa
- noin 10–15 metriä 4–5 mm nylonnarua

Valmistusvaiheet:

1. Poraa pullon pohjaan ja korkkiin n.2 mm narun halkaisijaa suurempi reikä. Pujota naru ensiksi pullon pohjasta ja sitten korkista läpi niin, että korkin ulkopuolelle jää noin 40 cm narua.
2. Tee korkin sisäpuolelle umpisolmu, ettei naru kulje enään sen läpi. Tee korkin ulkopuolella olevaan naruun muutama solmu, parantaaksesi pitävyyttä vetotilanteessa.
3. Vedä narua pullon läpi niin kauan, että pohjan ulkopuolelle jää 30 cm narua. Tee umpisolmu naruun, joka on tullut pullostasta läpi. Vedä solmu pullon pohjaan kiinni.
4. Lappaa naru pullon sisälle ja laita korkki kiinni. Pujota prikat pohjan ulkopuolella olevaan naruun niin, että ne ovat kiinni pullon pohjassa. Tee prikojen juureen solmu, josta prikat eivät mahdu läpi. Tee kirurgin silmukka mahdollisimman lähelle pullon pohjaa. Muista, että silmukkaan pitää mahtua ranne. Testaa liinan toimivuutta kuivalla maalla.



Kirurgin silmukka



Käyttöohje

1. Avaa pullon korkki ja ota korkin ulkopuolinen naru käteen.
2. Ota tukeva ote pullostasta ja heitä se apua tarvitsevalle.
3. Autettava laittaa pohjan ulkopuolisen lenkin ranteeseensa ja auttaja vetää hänet luokseen.

